



KULLANIM KILAVUZU
ve
GARANTİ BELGESİ



AKSU EFE-20

İmalatçı-üretici firma: Aksu İlaçlama Makinaları Üretimi-Coşkun AKSU
Adres : Barbaros Mh.Serik Cd.No:185 Aksu/Antalya
Telefon numarası : 0242 426 33 65 – 426 23 62



Barbaros Mh.Serik Cd.No:185 Aksu/ANTALYA
Tel & fax: 0242 426 33 65 - 0242 426 23 62
Web : www.aksuilaclama.com.tr
e-mail : info@aksuilaclama.com.tr

Aksu İlaçlama Makinaları 1985 yılında Ankara' da kurulmuştur. İlk senelerde ithal ettiği ilaçlama makinalarını, imal ederek yerli üretime katan firmamız, icat ettiği ürünlerinin kalitesini sürekli artırarak ihracatta da aranan marka olmuştur. Firmamız, icat ettiği "**Yeni Nesil İlaçlama**" makinalarıyla; Belediye, Otel, Tarım ve Hayvancılık alanları ile dezenfeksiyon amaçlı kullanılmaktadır.

Firmamız vardığı nokta itibarıyla yerini, Aksu ürünü kullanarak tercihini yerli üründen yana yapan siz sayın müşterilerine borçludur. Her yeni senede gelişmeleri arge uzmanları tarafından üretime ekleyen, uluslararası standartlarda kalite ve hizmet anlayışını benimseyen, en önemli referansın müşteri memnuniyeti olduğunu ilke edinen firmamız, konusunda Türkiye' nin ilk ve tek patentli üretim yapan kuruluşudur. Yerli üretimi destekleyen herkese teşekkür ederiz.

Firmamız, son teknolojik durum ve çeşitlilik bakımından portföyünü tamamlamış olup, çevre ilaçlamasının dışına da çıkarak, tarım ve hayvancılık alanlarında da başarıyla hizmet vermektedir. Ankara, Akdeniz ve Çukurova Üniversitelerinin Akademisyenlerince de desteklenmiş ve Tarım İl Müdürlüklerince de çiftçilere doğru zamanda, doğru ilaçlamayı, doğru makinayla yapmaları gerektiği sponsor olduğumuz çeşitli seminer, toplantı ve fuarlarda duyurulmuştur.

Firmamız hiçbir U.L.V. cihazında olmayan, çok özel patentli bir ürün imal ederek, Türkiye' deki tüm kamu, kurum ve kuruluşlara hizmet vermektedir. Aksu İlaçlama Makinaları; Uzman satış görevlileri, yaygın bayi ağı ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile Türkiye' nin her noktasına hitap etmektedir. Cihazlarımızın bakım-onarımları kolay ve yedek parçaları ucuzdur. Üniversitelerin akademisyenleri tarafından desteklenen tek kuruluş olan firmamız, ürünlerine 2 yıl fabrikasyon hatalara karşı garanti ile 15 yıl yedek parça ve servis garantisi vermektedir. En iyi referanslarımız müşterilerimiz olup internet sitemizden görülebilir. Tescilli ürünlerimiz; TSE, hizmet yeterlilik, imalat yeterlilik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Ruhsat, T.O.B.B' nden kapasite raporu, Sanayi Bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik ve garanti belgeleri ile hizmet vermektedir.

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için, web sitelerimizden veya firmamızı arayarak iletişime geçebilirsiniz. Satış temsilcilerimiz siz değerli müşterilerimize yardımcı olmak için görevlendirilmiştir.

Saygı ve iyi dileklerimizle
Aksu İlaçlama Makinaları
www.aksuilaclama.com.tr
www.aksuilaclama.com
info@aksuilaclama.com.tr
aksu@aksuilaclama.com.tr
gm@aksuilaclama.com.tr
export@aksuilaclama.com.tr
arge@aksuilaclama.com.tr
satis@aksuilaclama.com.tr
satissonrasi@aksuilaclama.com.tr
coskun@aksuilaclama.com.tr
aksuilaclama@aksuilaclama.com.tr
0242 426 33 65 – 426 23 62

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

1-) Kullanım Alanları	4
2-) Tüketim verileri	4
3-) Güvenlik Uyarıları	4
4-) Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar	5
5-) Kullanma Talimatı	5
6-) Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler	6
7-) Periyodik Bakım İçin Uyulması Gereken Kurallar	6
8-) Yedek Parça Numarası Listesi	7
9-) Elektrik Motoru Nasıl Değiştirilir	8
10-) Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar	9
11-) Uygulama Koşulları	9
12-) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	9
13-) Cihazın Teknik ve Genel Özellikleri	10
14-) Servis istasyonu ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları bilgileri	11
15-) Garanti Şartları	12
16-) Garanti Belgesi	13

Sayın Müşterimiz; Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satın aldığınız cihazın uzun ömürlü ve daha verimli olması için, aşağıdaki bilgileri okumanızı önemle tavsiye ederiz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle...

1- KULLANIM ALANLARI

Aksu ilaçlama makinalarının üretimini yaptığı, Aksu EFE-20 fanlı U.L.V. modelleri çok düşük hacimli bir U.L.V. (ultra low volume) atomizördür. İdeal püskürtme ünitesi olarak bilimum haşere mücadelesinde kullanılmaktadır. Seralarda ve kapalı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarının yanında, Belediyeler, tatil köyleri ve oteller sivrisinek-karasinek mücadelelerinde de kullanılmaktadır. Akademisyenler tarafından yapılan, bilimsel çalışmaları internet sitemizden ulaşabilirsiniz. (www.aksuilaclama.com.tr)

2- TÜKETİM VERİLERİ

İlaçlama cihazı debi ayar vanası sayesinde, püskürtülen sıvının tür ve viskozite değerine bağlı olarak, sadece bir püskürtme başlığından dakikada minimum 15cc' den, maksimum 250cc' ye kadar ayarlanan bir debi ayar vanası ile ayarlanabilmektedir. (3-20lt/h)

3- GÜVENLİK UYARILARI

- * Kullanılan formülasyonlarla ilgili etikette belirtilen tüm uyarılara dikkat edin. Formülasyonlara temas eden teçhizat kısımlarını özellikle su ile iyice temizlemeden ellemeyin.
- * Aerosole maruz bırakılan tüm personel uygun bir gaz maskesi ve diğer koruyucu elbiseleri giymelidir.
- * Plastiğe zarar veren solventler içeren formülasyonları püskürtmeyin. (örneğin; metilerklorit)
- * Açık alev yakınında püskürtme yapmayın.
- * Hava filtresinin temizliğini düzenli olarak kontrol edin. Özellikle kapalı ortamlarda iki ayda bir, açık alanlarda ise altı ayda bir hava filtresi değiştirilmelidir. Aksi durumda elektrik motoru zarar görebilir.
- * Asla cihazı yalnız bırakmayın ve mümkün olduğunca rutubetsiz havanın motora girdiğinden emin olun.
- * **Her uygulamadan sonra deponun içerisindeki formülasyonu temiz su ile püskürtme aparatlarını kullanarak temizleyin ve depoyu boşaltın.**

4- KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

Tüm ürünlerimizde; ilaçlı su karışımı, aerosol damlacıkları formunda dağıtmak için kullanılır.

Püskürtülen sıvının cinsine göre, tüketim zamanı ve miktarı değişmektedir. Aksu U.L.V. cihazları daima mükemmel bir dağıtım sağlar. Taneciklerin %30' u **40 mikron**, %10' u **20 mikron**, %60' ı **10 mikron** civarındadır. Ayar vanası sayesinde istenilen mikron çapına ulaşılabilir.

Bu zerreciler sayesinde püskürtülen alan tamamıyla kaplanır. Haşere üzerinde maksimum etkiyi sağlar. Bu sistem ilaçlama ile büyük zerrecilerde olduğu gibi (100-500mikron çapında) ilacın hedefe ulaşmadan yere düşmesi önlenmekte ve ilacın hedefe direkt ulaşması sağlanmaktadır.

Cihaz maskesiz kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Bağ, bahçe veya bodur ağaç ilaçlamaları yapılırken rüzgarsız hava tercih edilmelidir. Aksi takdirde; mikronize atılan aerosol sisi çevrede bulunan diğer ağaçlara gidip zarar verebilir.

5- KULLANMA TALİMATI

- * Cihazın fişi 220 V' luk, elektrik prizine takılır. (kesinlikle sanayi elk. takmayın!)
- * Cihazın ana şalteri açıldıktan sonra, fanın şalteri 10dk süreyle çalıştırılarak, ortamın hava sirkülasyonu sağlanır. Sonrasında ULV şalteri açılarak, sağlanan hava akımının içerisine ilaçlı karışım uygulanır.
- * Uygulama sırasında bitkiyle direkt temastan kaçınmalıdır. Sadece fan bile çalışsa aynı noktaya sürekli üflediği için fitotoksit(yakıcı) etki sağlayabilir. Bitkilerin sağlı sollu ön kısmındaki üç sıra bitkilerin üzerini, bir naylon brandayla kapatıp ön taraftaki bitkilerinizin korunmasını sağlayın.
- * 5 dönüm sera için 20lt'lik ilaç deposu yetmektedir. Uygun miktardaki ilacı su ile karıştırıp deponun içine filtresinden geçecek şekilde koyun. Cihazınızı çalıştırmaya başladığınızda, ilaç deposu karışıp ilacın dibine çökmesini engeller.
- * Cihazın yükseklğini ihtiyacınıza göre hazırlayın. Gerekirse cihazınızın alt kısmına istediğiniz yükseklikte, cihazın tekerleğiyle çıkarılabilecek rampa platform hazırlayın.

- * Cihazınızın üst kısmında bulunan ayar vanasıyla istediğiniz mikron çapını ayarlayın. Tam açıldığında 20lt' lik ilaç deposu yaklaşık bir saatte biter.
- * Püskürtme kafasının yönünü ayarlayıp, ihtiyacınız kadar çalıştırın.
- * İlaçlama işiniz bittiğinde, deponun içerisine 2lt kadar temiz su koyup, cihazınızın sadece ULV şalterini açarak, ilaç ayar vanasını kısarak deponun içerisinde bulunan, ilaçlı karışımın karışmasını ve temizlenmesini bir dakika süreyle bekleyin.(Bu esnada üsteki depo kapağı ile alt taraftaki tahliye vanası kapalı olmalıdır)
- * Temizlenme işi bittikten sonra cihazın alt kısmında bulunan tahliye vanasını açarak deponun içerisindeki solüsyonun boşalmasını sağlayın, deponun içerisindeki karışım boşaldıktan sonra tahliye vanasını kapatın.
- * Deponun içerisine tekrar 2lt kadar temiz su koyup ilaç ayar vanasını açarak, cihazın çalışmasını su bitene kadar sürdürün. (Bu esnada üsteki depo kapağı ile alt taraftaki tahliye vanası kapalı olmalıdır)
- * Güneşli havalarda ilaçlama yapmayın, yağmurlu havalarda ilaçlama yapılabilir.
- * Kapalı ortamlarda hava filtresi iki ayda bir değiştirilmelidir.
- * İlaçlı karışımı süzmeden kullanmayınız! (kullanılan su, temiz çeşme suyu olmalı, kuyu suyu olmamalıdır)
- * Uzatma kablosu enaz, 3x2,5 TTR kablo olmalıdır.
- * Cihazın fişi elektriğe bağlıyken ve fan dönerken içerisine elinizi sokmayınız!
- * Koruyucu önlemlerinizi almadan ilaçlama yapmayınız! (maske, tulum v.s.)

Not: Cihaz “KULLANMA TALİMATLARINA” uygun kullanılmadığı takdirde, GARANTİ kapsamı dışında kalır.

6- KULLANIM HATALARINA KARŞI İLİŞKİN BİLGİLER

- * Özellikle cihazın çalıştırılması ve kapatılması hususlarına kullanma talimatlarında olduğu gibi dikkat edilmesi gerekmektedir.

7- PERİYODİK BAKIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- * Cihazın içerisinde, püskürmeleri sağlayan motorların arkasında bulunan hava filtreleri düzenli olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Kapalı alanda 2 ayda, açık alanlarda da 4 ayda bir değiştirilmesi gerekmektedir.

8- YEDEK PARÇA NUMARASI LİSTESİ

AKSU EFE-20 U.L.V. CİHAZI YEDEK PARÇA LİSTESİ			
1	ŞİŞİRİLEBİLEN DÜZ TEKERLEKLER 2AD.	26	1 NOLU HORTUM
2	ŞİŞİRİLEBİLEN OYNAR KAFALI VE FRENLENEBİLEN TEKERLEKLER 2AD.	27	VANA GİRİŞ RAKORU
		28	İLAÇ AYAR VANASI
3	YÜRÜYEN ALT TABLA DİNGİLİ	29	DİRSEK RAKOR
4	FANIN AŞAĞI-YUKARI HAREKET EDEN BORUSU	30	VANA ÇIKIŞ RAKORU
5	FANIN TUTMA KOLLARI	31	FANIN YÜKSEKLİK AYAR VİDASI
6	HORTUM MUKAVEMETİ ÇELİK TELİ	32	2 NOLU HORTUM
7	İLAÇ TAHLİYE VANASI	33	PÜSKÜRTME GÖVDESİ TUTAMAĞI
8	FAN MOTORU	34	PÜSKÜRTME GÖVDESİ
9	FAN PERVANESİ	35	EMİŞ PÜSKÜRTME MEMESİ
10	FAN KORUMA ÜNİTESİ	36	ATOMİZER
11	FANIN PÜSKÜRTME AÇISI AYAR VİDASI	37	HAVA FİLTRE YUVASI KAPAĞI
12	İLAÇ DEPOSU (PASLANMAZ ÇELİK)	38	HAVA FİLTRESİ
13	İLAÇ DEPOSU KAPAĞI	39	HAVA FİLTRE YUVASI
14	İLAÇ DEPOSU FİLTRESİ	40	MOTOR GÖVDESİ
15	AÇMA-KAPAMA ANA ŞALTERİ	41	KABLO SABİTLEME APARATI
16	U.L.V. AÇMA ŞALTERİ	42	KABLO
17	FAN AÇMA ŞALTERİ	43	İLAÇ DEPOSU KELEPÇESİ
18	MOTOR GÖVDESİ YUVASI	44	VİDA DELİĞİ
19	KABLO SABİTLEME APARATI YUVASI	45	DEPO KARIŞTIRICISI HORTUMU
20	KABLO GEÇME YUVASI	46	ELEKTRİK MOTORU
22	HAVA ÇIKIŞ BORUSU	47	ELEKTRİK MOTORU BAĞLANTI UCU
23	EMİŞ ALIŞ BORUSU	48	KABLO SABİTLEME APARATI DELİK YUVA
24	EMİŞ VERİŞ BORUSU	49	ELEKTRİK MOTOR SABİTLEYİCİSİ
25	CİHAZIN MARKASI, MODELİ VE TELEFONU	50	ELEKTRİK MOTOR LASTİK CONTASI

9- ELEKTRİK MORORU NASIL DEĞİŞTİRİLİR

(Teknik resim üzerindeki numaralarla anlatılmıştır)

Dikkat: Cihazın fişinin soketten bağlantısını kesmeden hiçbir bakım yapmayın!

- * İlaç Deposunun(12) içerisinden gelen sıvıyı, ilaç ayar vanasıyla(2) saat yönünde çevirerek ilacın kesilmesini sağlayın.
- * Motor gövdesine(40) kelepçe ile bağlı ve motor gövdesinin(22) içerisinden havanın geçtiği, hortumu çevirerek sökün.
- * Motor gövdesine(40) kelepçe ile bağlı ve motor gövdesinin(24) içerisinden ilacın geçtiği, hortumu çekerek sökün.
- * Motor gövdesinin(40) sabitlenmesi için kelepçenin(43) vidaları sökülerek motor gövdesi(40) çıkartılır.
- * Hava filtre yuva kapağını(37) tespit eden vidayı gevşetin ve çıkarın.
- * Hava filtre yuva kapağını(37) ve hava filtresini(38) çıkarın.
- * Hava filtre yuvasını(39) tespit eden 4 adet vidayı(7) sökün ve hava filtre yuvasını(39) çıkartın.
- * Motor contasını(50) çıkartın.
- * Kablo sabitleme aparatının(41) somununu gevşetin.
- * Kabloyu(42) ve elektrik motorunu(46) çekerek çıkartın.

Yeni motor takmak için aşağıdaki adımları izleyin;

- * Yeni elektrik motorunu(46) motor gövdesinin(40) içerisinde bulunan motor sabitleyicisinin(49) pimlerine geçecek şekilde takın.
- * Kabloyu(42) kablo sabitleme aparatının(41) içinden geçirip sıkın.
- * Motor contasını(50) takın.
- * Hava filtre yuvasını(39) yerleştirin ve 4 vidasıyla sabitleyin.
- * Gerektiğinde yukarıdaki adımları takip ederek hava filtresini(38) değiştirin.
- * Hava filtre yuvasının kapağını(37) vidalayın.
- * Açma-kapama şalterine(45) bağlı elektrik motorunun(46) kablosunu takın.
- * Motor gövdesinin(40) kelepçesini(43) vidayla sabitleyin.
- * Sökülen tüm hortumları söküldüğü gibi takın.
- * İlaç Deposunun(12) içerisinden gelen sıvıyı, ilaç ayar vanasıyla saat yönünün tersine çevirerek ilacın gelmesini sağlayın.

10- BAKIM-ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- * Elektrik motoru(46), motor gövdesine(40) takılırken elektrik motor sabitleyicisi(49) pimlerine girdiğine emin olunmalıdır.
- * Motor gövdesinde(40) bulunan emiş veriş borusuna(24) hortumun girdiğinden emin olunmalı ve hortumlar çevrilirken kırılıp bükülmemesine dikkat edilmelidir.
- * Hava filtresinin düzenli olarak değiştirilmesine dikkat edilmelidir.

11- UYGULAMA KOŞULLARI

- * Cihazın üzerinde bulunan, etiketteki komutları okuyun ve öğrenin.
- * İlaç ve püskürtülen zerrecikler için yeterli havalandırmayı sağlayın ve bitkiyi yıkamadan kaplayarak ilaçlayın.
- * Sürekli yapılan ilaçlamalarda ulv motorlarının hava filtreleri kontrollü takip edilmeli, gerekiyorsa değiştirilmelidir.
- * İlaçlama sırasında daima cihazın yanında kalın ve asla yalnız bırakmayın.
- * İlaçlamaya en uzak noktadan başlayın ve rüzgârı arkanıza gelecek şekilde ayarlayın.(rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaz)
- * Püskürtmeyi her zaman hedeften 1metre mesafeden uzak tutun.
- * En iyi sonuçlar, günün serin sabah ve akşam saatlerinde haşerelerin yoğun olduğu zamanlarda elde edilir. İdeal rüzgar hızı 15km/saati aşıyorsa ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.

ÖNEMLİ UYARI: İlaçlama yapılırken mutlaka koruyucu önlemler alınmalıdır. (maske, eldiven, koruyucu gözlük, koruyucu giysi v.b.) Aerosole maruz personel tarafından mutlaka giyilmelidir.

12- TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Cihazı naklederken, şalter anahtarlarını kapatın. İlaçlı karışımın dökülmesini önlemek için seviyesini koruyun. Dökülen tutuşabilir.
- * Cihazın aşağı yukarı hareket eden aparatlarını güvenli bir şekilde çıkartıp, hortumlarını kırılmayacak haliyle yerleştiriniz.
- * Nakliye esnasında cihazın düşmemesine veya çarpmamasına özen gösterin. Cihaz üzerine ağır nesnelere koymayın.
- * Cihazı sezon sonunda uzun süre depolamadan önce, depolama alanının aşırı nem ve toz içermediğinden emin olun.

13- TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	Boş Ağırlık	İlaç Depo Hacmi	Ort.Yakıt Tüketimi	Motor (Jeneratör)	Jen.Elk. Ür. Gücü kVA (kW)	Yakıt Depo Hacmi	Motor (U.L.V)	Ort.İlaç Çıkış Debisi	Boyutlar (UxGxY)
AKSU EFE 20 U.L.V.	75 kg.	20 lt.	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	1400 W	3-20 lt/h.	75x75x170

AKSU U.L.V. CİHAZININ GENEL ÖZELLİKLERİ

- * İlaçlama cihazı kafesleme sistemiyle etkin bir koruma altına alınmıştır,
- * Elektrik motorlarının her biri darbe ve kimyasal etkilere dayanıklı termoplastik gövdeden üretilmiştir,
- * Güçlü elektrik motoru,
- * Püskürtülen sıvı miktarı ile orantılı uygun zerre çapı ayar imkanı
- * Uygun ayarlanabilir damla çapı ve havada askıda solüsyon sayesinde, zaiyat olmadan boşluğun her alanı eksiksiz etki altına alındığından sonuç %100 başarılıdır.
- * Değişkenlik özelliğinden dolayı, yalnızca böcek öldüren ilaçlar değil ayrıca antiseptik ve deodorantlarında (örneğin gül suyu) atomizasyonuna izin verir.
- * Aynı sınıftan atomizörlerden daha yüksek atomizasyona sahiptir.



AKSU EFE-20

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI / İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN

UNVANI :COŞKUN AKSU – AKSU İLAÇLAMA DÜNYASI

MERKEZ ADRESİ :San. Mah. 641. Sok. Yörük Apt. No:1/2 ANTALYA

TEL / TELEFAKS :0(242) 345 12 95 – 0(242) 345 67 70

VERGİ NUMARASI :0370268927

E-MAIL ADRESİ :info@aksuilaclama.com.tr

HİZMET KAPSAMI :TS 12659 YETKİLİ SERVİSLER – TARIM ALET VE
MAKİNALARI – BİTKİ KORUMA EKİPMANLARI İÇİN – KURALLAR
STANDARDINA UYGUN

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN

SIRA NO	UNVANI	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	COŞKUN AKSU AKSU İLAÇLAMA DÜNYASI	San. Mah. 641. Sok. Yörük Apt. No:1/2 ANTALYA	Coşkun AKSU	0(242) 345 12 95 0(242) 345 67 70	0370268927

Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğunu Onaylız.

İmalatçı-Üretici / İthalatçı

Firma Yetkilisi

İmza – Kaşe

AKSU İLAÇLAMA DÜNYASI
- Sanay. Mah. 641. Sok. Yörük Apt. No:1/2
Tel.: 0(242) 345 12 95 ANTALYA
Dünya No: 037 010 8927


Serdar TURKUN
Bakıcı &
Genel Müdür Yardımcısı

GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN

CİNSİ : İlaçlama Makinası
MARKASI : **AKSU**
MODELİ :
SERİ NO :
TESLİM TARİHİ :
KULLANIM ÖMRÜ : 10(on yıl)
GARANTİ SÜRESİ : 2(iki yıl)
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 iş günüdür

SATICI FİRMA

ÜNVANI : _____
ADRESİ : _____
TELEFONU : _____
KAŞE/İMZA : _____

SATIN ALANIN

ADI/SOYADI : _____
ADRESİ : _____
TELEFONU : _____



Barbaros Mh. Serik Cd. No:185 Aksu/ANTALYA Tel & fax : 0242 426 33 65-426 23 62
Web : www.aksuilaclama.com.tr e-mail : info@aksuilaclama.com.tr