

SICAKLIK NEM KONTROL CİHAZI

SENSÖR SEÇİMİ

“Cal” ışığı yanınca kadar(4 defa) “Set” tuşuna basın.
Ekrandaki değer 11 oluncaya kadar “+” tuşuna basın.
2 defa “Set” tuşuna basın.
Ekranda sıcaklık ve nem sırasıyla gözükcektir.

PROGRAMLAMA

“Set” tuşuna basın, “Prg” ışığı yanıp sönecektir.
“-“ tuşuna basın, “min” ışığı yanacaktır.
“+” veya “-“ tuşlarına basarak sislemenin başlayacağı en düşük nem değerini girin.(örnek : 60)
“Set” tuşuna basın, “max” ışığı yanacaktır.
“+” veya “-“ tuşlarına basarak sislemenin duracağı en yüksek nem değerini girin.(örnek : 70)
“Set” tuşuna basın, “Wait” ışığı yanacaktır.
“+” veya “-“ tuşlarına basarak sislemenin bekleyeceği değeri saniye olarak girin.(örnek : 30)
“Set” tuşuna basın, “Run” ışığı yanacaktır.
“+” veya “-“ tuşlarına basarak sislemenin çalışacağı değeri saniye olarak girin.(örnek : 5)
“Set” tuşuna basın, “min” ışığı yanacaktır.
“+” veya “-“ tuşlarına basarak sislemenin duracağı en düşük sıcaklık değerini girin.(örnek : 20)
“Set” tuşuna basın, “max” ışığı yanacaktır.
“+” veya “-“ tuşlarına basarak sislemenin çalışacağı en yüksek sıcaklık değerini girin.(örnek : 30)
“Set” tuşuna basın, “Wait” ışığı yanacaktır.
“+” veya “-“ tuşlarına basarak sislemenin bekleyeceği değeri saniye olarak girin.(örnek : 30)
“Set” tuşuna basın, “Run” ışığı yanacaktır.
“+” veya “-“ tuşlarına basarak sislemenin çalışacağı değeri saniye olarak girin.(örnek : 5)
“Set” tuşuna basın

Nem kontrolü “out1” çıkışından, sıcaklık kontrolü “out2” çıkışından kuru kontak(3A) yapılmaktadır.
Besleme “220VAC” girişine bağlanmalıdır.

FOGGING CONTROLLER

PROGRAMMING SENSOR TYPE

Press “Set” button 2 times, “Cal” led start blinking
Press “+“ button
Press “+” or “-“ button to change sensor type to 11
Press “Set” button 2 times

PROGRAMMING SET POINTS

Press “Set” button, “Prg” led start blinking
Press “-“ button , “min” led is on
Press “+” or “-“ button to change humidity low set point
Press “Set” button , “max” led is on
Press “+” or “-“ button to change humidity high set point
Press “Set” button “wait” led is on
Press “+” or “-“ button to change waiting duration in seconds
Press “Set” button “run” led is on
Press “+” or “-“ button to change misting duration in seconds
Press “Set” button “min” led is on
Press “+” or “-“ button to change temperature low set point
Press “Set” button , “max” led is on
Press “+” or “-“ button to change temperature high set point
Press “Set” button “wait” led is on
Press “+” or “-“ button to change waiting duration in seconds
Press “Set” button “run” led is on
Press “+” or “-“ button to change misting duration in seconds
Press “Set” button 3 times

OUTPUTS:

Out 1 : humidity, 3A relay
Out2 : temperature, 3A relay